

バージョンの確認方法

①. お車のエンジンをかけ、本体を起動します。



②. メニュー画面を左方向へ2回フリックします。



③. 左図の「設定」アイコンをクリックします。



④. 設定画面が表示されます。
「情報」をタッチしてください。



⑤. 「バージョン情報」をタッチしてください。



⑥. Ver1.3.9未満はアップデートが必要となります。