


ソフトウェアアップデートデータの適用方法

- ①.「ダウンロードする」クリックによりダウンロードされたデータファイルは、そのままでは製品に読み込ませることができませんので、ファイルの展開(解凍)を行います。



※お使いのPC環境によってはZIPファイルを解凍するツールが必要になります。

- ②. PCにダウンロードされた圧縮ファイル上でマウスの右ボタンをクリックし、メニューの中から[すべて展開]を選択します。



- ③. 展開ウィザードが表示されるので、指示に従います。

※展開先は、お客様が確認しやすい「デスクトップ」を選択することをお勧めします。

- ④. 指定した場所に、展開されたファイルが作成されます。作成されていることを確認ください。

- ⑤. USBメモリーをご用意ください。

※USB3.0対応のUSBメモリーは使用できません。

※バッファロー社製のUSBメモリーを使用してダウンロードした場合、データのアップデートに失敗する事象が数件報告されております。

更新を行う際は、バッファロー社製以外のUSBメモリーをご使用になることをお勧め致します。(推奨メーカー: SanDisk、Panasonic、東芝、TDK)

- ⑥. PCのUSBコネクタにUSBメモリーを挿入します。

- ⑦. USBメモリー内を確認します。

- ⑧. USBメモリーの一番上の階層に、先程展開したファイル「FJHDMI_1.3.9_S1021_jp」の中に格納されている「FJHDMI」をフォルダごとコピーします。

- ⑨. PCからUSBメモリーを取り出します。

- ⑩. アップデート完了後はカメラ設定、Bluetooth機器登録などの各種設定が工場出荷時の状態となりますので、お手数ですが再設定をお願いします。

USBでの更新方法

- ①. 本体に付属しているUSBケーブルに最新のソフトをダウンロードしたUSBを挿入します。
- ②. エンジンをONにして、本体を起動します。
- ③. 本体の起動後に「データを更新してください。データ更新を開始しますか？」とメッセージが表示されたら「はい」をタッチします。
- ④. ソフトウェアの更新準備が始まります。(5分程度かかります) 本機にUSB内のソフトを取り込みます。製品が起動できなくなるおそれがありますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。また、USBメモリを抜かないでください。
- ⑤. ソフトウェアの更新準備が終わり次第「ALPINE」を表示します。製品が起動できなくなるおそれがありますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。また、USBメモリを抜かないでください。
- ⑥. ソフトウェアの更新が始まります。(5分程度かかります) 製品が起動できなくなるおそれがありますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。また、USBメモリを抜かないでください。
- ⑦. アップデートが終了すると再起動を行い、「ALPINE」を表示した後に、オーディオ画面となります。
- ⑧. 「更新可能なデータはありません。」USBを抜いて終了です。
- ⑨. 更新終了後は各種設定が工場出荷時の状態となりますので、再設定をお願いします。

