


音量設定

スピーカーから出力する音量を設定します。



時計表示設定

画面左上に表示する時計表示内容を設定します。

設定内容 : OFF/12H(初期設定値)/24H

言語設定

表示する言語の設定をします。

設定内容 : English/日本語(初期設定値)

オープニング画像設定

本機能を使うことで、お好みのオープニング画像に設定できます。

- 1 PCでアルパインホームページからお好みのオープニング画像をダウンロードします。
- 2 ダウンロードしたファイル(zip)を解凍します。
- 3 「OPENING」フォルダを作成し、解凍したデータをフォルダ内に入れます。
※作成したフォルダ(OPENING)の名称は半角大文字にしてください。
※解凍したフォルダごとに入れてください。
- 4 microSDカード内に「OPENING」フォルダをそのままコピーします。
- 5 microSDカードを本機に挿入します。
- 6 [🔧(設定)]→[オープニング画像設定]をタッチします。
- 7 画面に画像が表示されるので、お好みの画像をタッチします。

その他

バージョン情報:

本機のバージョン情報を表示します。

GPS情報:

GPS受信状況を表示します。

全設定初期化:

全ての設定項目を工場出荷時の設定に戻します。