


ソフトウェアアップデートプログラムの適用方法

- ①.「ダウンロードする」クリックによりダウンロードされたデータファイルは、そのままでは製品に読み込ませることができませんので、ファイルの展開(解凍)を行います。

ダウンロードする

※お使いのPC環境によってはZIPファイルを解凍するツールが必要になります。

- ②. PCにダウンロードされた圧縮ファイル上でマウスの右ボタンをクリックし、メニューの中から[すべて展開]を選択します。



- ③. 展開ウィザードが表示されるので、指示に従います。

※展開先は、お客様が確認しやすい「デスクトップ」を選択することをお勧めします。

- ④. 指定した場所に、展開されたファイルが作成されます。
作成されていることを確認ください。


- ⑤. ご使用頂いているSDもしくは新しいSDカードをご用意ください。

- ⑥. PCへSDを挿入し、SDをフォーマットした後、Zipファイル【DVR-DM_update】解凍し、【.bin】の拡張子のファイルを全てSDへ移動させてください。

※本機に添付されていないSDカードをご使用の場合は必ずFAT32でフォーマットを行ってください。

- ⑦. PCからSDを取り出し、エンジンオフした状態でSDをデジタルミラーに入れ、エンジンをオンします。

- ⑧. 30秒程待つと【システム更新が利用可能です。アップデートしますか。】との文字が表示されます。
【はい】を選択ください。




SDカードを挿入する向き

※デジタルミラーの正面に対し、上記の絵の向きで挿入してください

- ⑨. 【アップデート中です、電源オフしないでください】と表示されますので、アップデート完了までお待ちください。
その後、自動で再起動がかかります。

- ⑩ ソフトアップデート完了の文字がデジタルミラーに表示されれば完了です。



SDカードを挿入する位置

※SDを入れる際はスロットを目視し入れて下さい。デジタルミラー本体・SDカードの破損に繋がります

※現在ご使用頂いておりますmicroSDカードを使用される場合は、フォーマット後録画データが削除されますので、録画データは事前にPCにご移動をお願い致します。

※アップデートプログラムインストール後は本機に最初から挿入していたmicroSDカードに入れ替えてください
(本封筒同梱のmicroSDカードは使用せず、破棄して頂いて結構です)